**Интерком. Система громкой связи.**
**Модели PI-10LN, PI-20LN, PI-30LN, PI-50LN.**
**Абонентская станция (подстанция) CM-800L.**
**Приложение к инструкции на английском языке**

## Введение

Поздравляем Вас с приобретением новой системы связи – интеркома!
Для гарантии правильной установки внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и точно следуйте всем указаниям.
Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке, использованию и обслуживанию Вашей новой системы безопасности в домах и офисах.

## Использование

Интерком предназначен для использования в магазинах, гостиницах, школах, клиниках, детских садах, домах отдыха, грузовых базах, заводах, фабриках, караульных помещениях и военных базах.

## Инструкция по эксплуатации

### 1. Как пользоваться главной станцией

- Если Вы собираетесь разговаривать с какой-либо подстанцией, то нажмите кнопку выбора подстанции, после чего Вы можете говорить с этой станцией.
- Нажмите кнопку вызова подстанции, нажмите кнопку связи, после чего говорите. Для того чтобы услышать ответ с подстанции, отпустите кнопку связи.
- Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, на главной станции загорается индикатор и слышен гудок вызова.
- Вы можете поговорить с любой другой подстанцией, если нажмете кнопку пейджинга и затем – вызовите нужную подстанцию. Нажмите кнопку связи, после чего говорите.

**Примечание**: После завершения беседы с подстанцией отожмите кнопку выбора подстанции.

### 2. Как пользоваться подстанцией

- С подстанции можно разговаривать с основной станцией, нажав кнопку вызова.
- Чтобы услышать ответ, не следует нажимать какие-либо кнопки.
- Если вы хотите, чтобы Ваш разговор нельзя было услышать с главной станции, нажмите кнопку частной беседы.

**Примечание**: Если кнопка частной беседы не нажата, то ваш голос можно услышать с главной станции, нажав кнопку выбора вышей подстанции.

## Описание

1. Индикатор питания
2. Включение системы
3. Микрофон
4. Индикатор «Занято»
5. Кнопка вызова подстанции
6. Кнопка связи с подстанцией
7. Регулировка громкости звука голоса собеседника
8. Регулировка громкости вызова
9. Громкоговоритель
10. Кнопки выбора подстанций

11. Кнопка пейджинга
12. Индикатор для выбора подстанции
13. Кнопка частной беседы.

**Проводка**

2 провода сечением 0,65 кв. мм до каждой абонентской станции.

**Особенности**

- Связь между группами (5 зон, 6 групп)
- Система защиты от подслушивания частных разговоров
- Вызов до 50 станций одновременно
- Выбор напряжения питания переменного тока – от 90 В до 250 В
- Легкая настройка громкости вызова и передаваемого разговора
- Высокая выходная мощность (10 Вт)
- Во время беседы можно продолжать работу, т.к. не требуется производить какие-либо действия руками, при этом сигнал на выходе достаточно силен
- Пейджинговая переговорная система с возможностями интеркома
- Максимально можно подключить до 50 станций
- Макс. Расстояние 2000 м / 0,65 кв. мм.
- Система проста для установки
- Во время разговора со станцией горит световой индикатор данной станции

Главная станция:
PI-10LN (10 станций)
PI-20LN (20 станций)
PI-30LN (30 станций)
PI-50LN (50 станций)
Подстанции: CM-800L
Дополнение: Рожковый громкоговоритель.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 30 ВА (15В пост.тока) |
| Потребляемый ток | 130 мА |
| Мощность выходного аудио сигнала | 10 Вт |
| Проводка | 2 провода на каждую подстанцию |
| Источник питания | 90 В — 250 В / 60Гц (выбирается) |
| Связь | P.L.L. |
| Звук | вибрирующий |
| Расстояние | 2000 м / 0,65 кв. мм. |
| Размеры (В*Ш*Г) | 105 * 277 * 232 мм. |